



Мотор остановить в порядке, описанном в ТИ № 1100-0105. Обеспечить защиту от непредвиденного или неосторожного запуска мотора.

Операция	Пункт	Периодичность		
		2000 РЧ	30000 РЧ	60000 РЧ
02 Газовый фильтр	1.	■		
30 Первичный регулятор давления	2.		■	
60 Участок регулировки давления газа	3.			■

1. Газовый фильтр:

Обновить крышку газового фильтра.
Снять фильтрующие вкладыши и проверить из загрязнённость.
Очистить корпус фильтра.
Обновить O-кольцо.
Поставить на место очищенный или новый фильтровальный вкладыш.



Фильтрующие вкладыши должны заменяться не реже 1 раза в год!

Закрыть крышку.
Проверить на герметичность (специальным аэрозолем).

2. Первичный регулятор давления:

Ремонт первичного регулятора давления поручить специализированной мастерской.

3. Участок регулировки давления газа:

Ремонт участка регулировки давления газа поручить специализированному и авторизованному предприятию (мастерской).