



1. Фильтр всасываемого воздуха в контейнере:

Фильтровые прокладки должны быть заменены, когда разница в давлении (внутри меньше чем снаружи) превышает 400 Па (4 мбар).

